injektor solutions
www.termometer.se

Proffsinstrument till amatörpriser

Manual för T-typ -Fiberskop

Operatörsanvisningar:

1. Snurra hantaget till fiberskopet för att öppna underdelen som gör det möjligt att installera de 2 "CR123A" batterierna, positiva sidan först.

2. Anslut handtaget till huvudenheten.

3. Justera fiberkabeln och linsen och dirigera objektivet till objektet du vill se.

4. Rotera OKULAR (Fokus) till dess att bilden visas tydligt.

5. För mörka kaviteter, tryck på knappen på undersidan av handtaget för att sätta på ljuset för tydligare visning.

Försiktighet (bör läsas före användning):

1. Böj inte fiberkabeln för hårt (undvik 90 ° eller överbockning) för det kan förstöra den.

2. Inte doppa handtaget (huvudenheten) i någon vätska.

3. Sätt inte in fiberkabeln i varma omgivningar högre än 70 ° C.

4. Upprätthåll renlighet av linsen. Vid smuts kan du använda en mjuk trasa eller bomull för avtorkning.

5. Fiberskopet bör vara helt torrt innan du förvarar det i väskan.

6. Plocka inte isär fiberskopet av någon anledning. Garantin är ogiltig om användaren öppnar huvudenheten.

7. Denna produkt skall endast användas för bil-, flyg-, marin-, låssmeder, rörmokare, etc eller inspektera objekt svåra att nå området, och inte för någon olaglig användning.

Att byta lampa

1. Skruva för att öppna glödlampa facket och drar ut den trasiga glödlampan. (Ref. Bild-1)

2. Skaffa en ny lampa och ersätta den trasiga glödlampan.

web: www.termometer.se **e-mail:** info@termometer.se **tel:** 08-753 00 04 **fax:** 0709-66 78 96

besöksadress: Odengatan 40, 113 51 Stockholm **postadress:** Box 19087, 104 32 Stockholm

Felsökning:

Symptom	**Orsak och / eller korrigerande åtgärder**
Ljuset inte kan kopplas på eller är svagt.	Batterierna har inte installerat eller låg strömförbrukning. > Sätt i nya batterier. Batterierna är inte korrekt installerade. > Kontrollera alltid positiva sidan på batterierna alltid är uppåt. Lampan är trasig. > Byt lampa. På-knappen fungerar inte. > Kontakta Injektor Solutions www.termometer.se .
Det går inte att visa objektet klart.	Focus är inte justerat. > Rotera OKULARET (Focus) för att bilden skall bli tydlig. Det finns smuts på linsen. > Använd mjuk trasa eller bomull för att rengöra linsen. Den optiska fibern är bruten (Du bara kan se en del av bild eller ingen bild alls av objektet). > Kontakta Injektor Solutions www.termometer.se .
Bilden är inte i rätt position.	> Om din bild som lutar åt höger bör du vrida fiberkabeln långsamt till höger tills bilden stannar. > Om din bild som lutar åt vänster, bör du vrida fiberkabeln långsamt till vänster tills bilden stannar. Varning: Vänligen vrid endast de två ändarna av fiberkabeln. Håll inte i huvudenheten och vrid kabel. Det kommer att skada anslutning mellan fiberkabel och huvudenheten.